

Kfz-Anpassungen bei Mobilitätseinschränkung · Spezialfahrschule · Fahrbegutachtung · Apartments im Haus



Tausendfach bewährt: das Handgerät Heidelberg RS

Millionen von Kilometern konnten unsere Kunden bereits selbst und sicher fahren, weil Rudolf Zawatzky 1964 das Handgerät Heidelberg RS entwickelt hat.

Mit ihm ist es leicht, Gas zu geben und zu bremsen, ohne die Füße einsetzen zu müssen. Im Laufe der Zeit haben wir unser Handgerät dank neuer Materialien und Produktionstechniken weiterentwickelt und verbessert.

Was zeichnet das Handgerät Heidelberg RS aus?

Zunächst und vor allem: eine sichere und intuitive Bedienung. Fahren Sie mit der Hand – und mit einem souveränen Gefühl ...

Selbst bei längerer Fahrt bleibt der Fahrkomfort erhalten, weil die Schwerkraft des rechten Arms ergonomisch genutzt wird und so der Arm nicht ermüdet.

Eine Feststellvorrichtung der Bremse macht einen Ampelstopp ebenso leicht, wie in eine andere Fahrstufe zu wechseln.

Darüber hinaus ...

... bleiben die Pedalen weiterhin bedienbar: Das Fahrzeug kann also nach wie vor problemlos auch von anderen Personen gefahren werden.

... kann das Handgerät durch Fachpersonal einfach ein- und ausgebaut werden.

... ist für den Einbau keine Veränderung der Fahrzeugverkleidung notwendig.

... können Sie das Grundgerät einfach übernehmen, wenn Sie das Fahrzeug wechseln wollen – lediglich der fahrzeugspezifische Montagesatz muss neu installiert werden.

... können Sie Ihr Auto leicht zurückrüsten, um es zu verkaufen.



Weitere Vorteile

Das Handgerät ist schmal, leicht und stabil – Sie haben weiterhin viel Platz im Fußraum.

Durch unsere geringen Fertigungstoleranzen ist das Führen des Hebels ausgesprochen genau möglich.

Sie haben beim Bedienkopf diverse Materialvarianten zur Auswahl.

Bei der Lederverkleidung können Sie ebenfalls aus vielen Farben wählen – so fügt sie sich harmonisch in den Innenraum Ihres Fahrzeugs ein.

Wir können das Handgerät hervorragend an Ihre individuellen Anforderungen anpassen: Wenn es erforderlich ist, bringen wir direkt am Handgerät ein weiteres Bedienelement an. So haben Sie die Möglichkeit, auch andere Funktionen des Fahrzeugs von hier zu bedienen – zum Beispiel den Blinker, die Scheibenwischer oder die Hupe.

Je nach ergonomischer Anforderung stehen mehrere Bedienelemente zur Auswahl.

Das Handgerät ist selbstverständlich TÜV-geprüft.

So einfach und ergonomisch können Sie das Tempo mit unserem Handgerät bestimmen:

Bremsen: Schieben Sie den Hebel nach vorne in Richtung Armaturenbrett.

Gas geben: Bewegen Sie ihn leicht nach unten.

Bremse feststellen für Ampelstopp, Anfahren am Berg, Gang wechseln: Ziehen Sie den Ring unter dem Lederkopf mit den Fingern an und lassen Sie ihn einrasten.

Lösen der Feststellbremse: Tippen Sie sie kurz nach vorne an.



Handgerät Heidelberg RS



Sprechen Sie mit uns über Ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen – wir machen (fast) alles möglich.

Sie können das Handgerät Heidelberg RS übrigens auch mit einem Gasring (ob vor oder hinter dem Lenkrad) kombinieren. Und mit dem Heidelberg TYP UK haben wir darüber hinaus ein Modell im Angebot, das für die Bedienung mit der linken Hand geeignet ist.

Stammhaus

**Meckesheim bei Heidelberg
Mobilcenter Zawatzky GmbH**

Bemannsbruch 2-4
74909 Meckesheim
Telefon 06226 9217-0
Telefax 06226 9217-92
info@zawatzky.de
www.zawatzky.de

Niederlassung

**Köln-Buchheim
Mobilcenter Zawatzky GmbH**

Frankfurter Straße 200
51065 Köln-Buchheim
Telefon 0221 297204-11
Telefax 0221 297204-18
koeln@zawatzky.de
www.zawatzky.de

Fahrschule

**Neckargemünd bei Heidelberg
Fahrschule Zawatzky**

Am Kalkbrunnen 1
69151 Neckargemünd
Telefon 0172 6690500
Telefax 06223 488744
fahrschule@zawatzky.de
www.fahrschule.zawatzky.de

Zawatzky macht mobil seit 1962